



LEYENDA	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	Tubería de Agua Fría
	Tubería de Agua caliente
	Codo de 90°
	TEE
	Medidor de agua
	Llave de Paso
	Reducción
	Válvula Check
	Unión Universal
	Cruce de Tuberías sin conexión

- ESPECIFICACIONES TECNICAS**
- 1° TUBERÍA Y ACCESORIO PARA AGUA FRÍA SEGÚN DE PVC-SAP C-10 (150 lb/pulg³) SIMPLE PRESIÓN (SPI) PARA Ø 1/2" Y ROSCA Ø 3/4".
- 2° REBOSE LAS SALIDAS PARA REBOSE DE CISTERNA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO ESTARÁN PROTEGIDAS CON MALLAS TIPO MOSQUITERO DE 1/2".
- 3° VALVULAS LAS VÁLVULAS DE COMPUERTA Y/O DE RETENCIÓN QUE QUEDEN EXPUESTAS, PODRÁN INSTALARSE CON UNA UNIÓN UNIVERSAL.
- 4° DESINFECTACIÓN CONCLUIDA LA PRUEBA HIDRÁULICA, LA TUBERÍA DEBERÁ SER DESINFECTADA CON CL, TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES PASOS:
-ELIMINAR TODA SUCIEDAD Y MATERIA EXTRAÑA, INYECTANDO AGUA POR UN EXTREMO.
-PARA DESINFECTACIÓN USAR CL LIQUIDO CON APARATOS ADECUADOS CONTROLANDO DE ESTA MANERA LA CANTIDAD DE CL INYECTADA. TAMBIÉN SE PUEDE USAR HIPÓCLORITO DE CALCIO O SIMILARE, PERO CUYO CONTENIDO DE CL SEA CONOCIDO LLENAR LA CISTERNA Y TANQUE HIDRONEUMÁTICO Y CERRAR VÁLVULA.
-VERTER LA SOLUCIÓN CONCENTRADA DE HIPÓCLORITO DE CALCIO (150 A 100 ml) DEJAR QUE EL AGUA PERMANEZCA EN LOS RESERVORIOS DURANTE 12 HORAS.
DURANTE ESTE TIEMPO ACCIONAR REPETIDAMENTE LAS VÁLVULAS DE MANERA QUE ÉSTOS ACCESORIOS TOMEN CONTACTO CON EL DESINFECTANTE.
FINALMENTE EVACUAR TODA EL AGUA DE LOS RESERVORIOS.

USAT
Universidad Católica
Santo Toribio de Mogrovejo

ESCUELA PROFESIONAL
DE ARQUITECTURA

ALUMNA:
FIORELLA ADRIANA
MANTURANO GARCÍA

PROYECTO:
ALOJAMIENTO TURÍSTICO
EN TÚCUME VIEJO

PLANO CLAVE:

PLANO:
BLOQUE D - DESAGUE

ESCALA:
1/25

FECHA:
10-12-2018

CÁTEDRA:
Arqº JORGE COSMÓPOLIS BULLÓN
Ingº TOMÁS CARRASCO ORELLANO
Ingº HENRY SANTISTEBAN CHAPOÑAN

LAMINA:
IS -10